

avenzo



Manual de instrucciones

AV603

Auriculares resistentes al agua Bluetooth con micrófono


Por favor lea detenidamente este manual antes de utilizar el equipo. Guarde el mismo para futuras consultas.

Este producto incluye un diseño resistente al agua, y su sistema Bluetooth inalámbrico es capaz de emparejarse con sus dispositivos (tablet, notebook, smartphone). El micrófono integrado le permite hablar por teléfono mientras hace deportes o viaja.

Especificaciones resistencia al agua

El nivel de resistencia al agua de este producto es conforme a los estándares IP46, está diseñado para asegurar una operación normal en el agua en condiciones específicas y resiste al polvo. No obstante, no se puede sumergir en el agua.

Descripción del producto



1. Crochet
2. Audífono intraauricular
3. Auricular
4. Correa
5. Enchufe micro USB
6. Volver a escuchar la pista / subir el volumen
7. Escuchar pista siguiente / bajar el volumen
8. Luz de encendido
9. Función (encender/apagar, emparejar, pausa/play, coger llamadas y colgar)
10. Anilla

Antes de usar el producto

Asegúrese de que la tapa hermética del enchufe micro-USB está cerrada antes de usar este producto:



Los problemas atribuidos al agua filtrando en el aparato por la tapa abierta no están cubiertos por la garantía.

Las gotas de agua que entran en el auricular o en el micrófono no producen problemas. No obstante, el rendimiento del producto puede reducirse temporalmente hasta que el agua se haya secado. Los problemas pueden incluir un sonido poco claro y

dificultades para hacerse escuchar durante una llamada. En este caso, por favor quite las gotas de agua y seque el producto.

Cómo situar el auricular en sus orejas



Cada auricular tiene una marca: L para la izquierda y R para la derecha. Coloque la banda para el cuello detrás de las orejas. Coloque el auricular horizontalmente y gire suavemente el auricular dentro de su oreja hasta que se quede en una posición cómoda. Coloque el crochet detrás de su oreja.

Si no está cómodo o si el auricular no cabe perfectamente, intente cambiar el audífono intraauricular (3 pares de diferentes tamaños están incluidos).

Cómo cambiar los audífonos intraauriculares



Cuando cambia los audífonos, gírelos para instalarlos firmemente en su auricular y así evitar que se separen y se queden en su oreja.

Cómo evitar que los auriculares se caigan



Utilice la banda ajustable antes de colocar los auriculares en sus orejas.

Cargar la batería

Conecte el enchufe micro-USB del cable de carga al aparato, y el enchufe USB a su PC.

La luz LED se enciende en rojo cuando la batería se está cargando, y en azul cuando está cargada. Tarda unos 30 minutos en cargarse completamente.

Cuando la batería está casi descargada, una alarma pitará, y la luz LED parpadeará en rojo. Tras aproximadamente 10 minutos, el

aparato se apagará. No es posible usar el aparato mientras se está cargando.

Emparejar el aparato por primera vez

Mantenga presionado el botón de "Función" durante unos 7 segundos, va a escuchar una señal 'Do re mi fa sol'. Mantén el botón presionado hasta que las luces rojas y azules parpadeen, esto significa que el aparato está listo para estar emparejado.

Use su tablet/smartphone para buscar el aparato llamado "AVENZO AV603". Su tablet/smartphone indicará si el aparato está conectado o no.

Nota: se tienen que finalizar todas las conexiones entre el aparato y los demás tablets/smartphones antes de empezar el procedimiento de emparejamiento.

Reproducir música

Mantenga pulsado + para subir el volumen (cuando está al máximo va a emitir un sonido tipo "bip")

Mantenga pulsado - para bajar el volumen (cuando está al mínimo va a emitir un sonido tipo "bip")

Presione + para escuchar la pista anterior.

Presione - para escuchar la pista siguiente.

Presione el botón de "Función" para pausar/escuchar la pista.

Coger llamadas

Presione el botón de "Función" para coger llamadas.

Presione + para subir el volumen (cuando está al máximo va a emitir un sonido tipo "bip-bip")

Presione - para bajar el volumen (cuando está al mínimo va a emitir un sonido tipo "bip-bip")

Presione + y - una vez para ponerlo en mute (emitirá un sonido), y presione + y - otra vez para volver en modo normal (emitirá el mismo sonido).

Presione el botón de "Función" para colgar.

Nota: para evitar / reducir el eco, se aconseja no subir el volumen al máximo.

Realizar una llamada

Presione el botón de "Función" rápidamente dos veces para volver a llamar al último número.

Algunos smartphones tienen comandos por voz. Mantenga presionado el botón de "Función" una vez para entrar en los comandos por voz. Para más detalles, por favor referirse a las instrucciones de su teléfono. Estas opciones pueden variar según los ajustes de su teléfono.

Presione el botón de "Función" para colgar.

Rechazar una llamada entrante

Mantenga pulsado el botón de "Función" para rechazar la llamada.

Presione el botón de "Función" otra vez para reanudar la música.

Resetear el aparato

Cuando el aparato está apagado, presione el botón de "Función" y + juntos hasta que haga un ruido "bip" y emita una luz roja.

Especificaciones

Versión del Bluetooth	Bluetooth V4.0 + EDR A2DP y AVRCP
Rango de operación (máximo)	10 m (la distancia de transmisión cambia en función del entorno dónde el producto está usado).
Impedancia del auricular / Salida	30 Ω 0,02 mm, diámetro 10 mm x 2
Batería	Batería de li-polymer integrada
Capacidad de la batería	3,7 V / 80 mAh
Corriente	< 10 uA
Tiempo en standby*	180 horas
Tiempo en transmisión*	8 horas
Tiempo hablando*	5 horas
<p>* Los tiempos en standby/transmisión pueden ser más cortos que los especificados dependiendo del contexto: condiciones de almacenamiento/uso, etc.</p> <p>* Las baterías son consumibles. El tiempo de servicio de la batería se reduce gradualmente tras varios ciclos de carga/descarga, incluso si las baterías están usadas de forma correcta.</p> <p>* El rendimiento baja rápidamente si el aparato está almacenado en temperaturas altas. Por favor guarde este aparato en un lugar fresco y ventilado, lejos de la luz directa del sol.</p>	
Temperatura de funcionamiento	0°C a 40°C
Rango de funcionamiento con humedad	20-80 % (sin condensación)
Dimensiones	43 x 65 x 9 mm cada uno
Peso	23 g
Resistencia al agua	IP46

Precauciones

El uso a niveles de volumen alto por periodos largos de tiempo puede dañar su audición.

Tenga cuidado con lo cables que están conectados a este producto.

No deje este producto dentro de un coche.

Dejar este producto dentro de un coche caliente durante varias horas acabará dañando la batería integrada.

No deje este producto en temperaturas altas

Este producto es un aparato electrónico de precisión. Evite usar/guardar este producto en un lugar sujeto a altas temperaturas, alta humedad o luz solar directa durante muchas horas. Cuando está sujeto a cambios significativos de temperaturas, este producto puede mal funcionar por culpa de la condensación.

No toque las partes metálicas de este producto, tales como los conectores y los enchufes del cable de carga.

La electricidad estática puede causar una mal función o un choque eléctrico.

No desmonte este producto, y no intente repararlo.

No repare, modifique o desmonte este producto; esto no está cubierto por la garantía.

Asegúrese de cerrar la tapa hermética cuando está usando este aparato en un entorno húmedo o mojado.

Asegúrese de quitar el polvo o pelos que se encuentran entre la tapa hermética y el aparato.

Siga las instrucciones de uso de sus aparatos (por ejemplo teléfono móvil) para emparejar su teléfono.

Este producto puede ser conectado a iPhones, teléfonos móviles, etc. Los ajustes y precauciones son diferentes según el aparato.

Lea detenidamente el manual de estos aparatos.

No use/guarde este aparato en un entorno húmedo o mojado durante mucho tiempo si no lo usa.

Cualquier líquido que entra en este producto puede provocar fuegos o choques eléctricos, etc.

No deje este aparato al alcance de los niños. Accidentes (por ejemplo ingestión) pueden ocurrir.

Este producto es un aparato de electrónica de precisión. Evite usar/guardar este producto en un entorno sujeto a impactos, vibraciones, fuerzas magnéticas, electricidad estática, etc.

Hay un riesgo de explosión si las baterías están reemplazadas por baterías incorrectas.



Si en el futuro necesita en cualquier momento desechar este producto, por favor tenga en cuenta que los productos eléctricos no deben ser tirados junto con la basura normal de su hogar. Por favor deposite este producto en los contenedores de reciclado o acuda a los "puntos limpios" de su localidad para proceder a su reciclado. Compruebe con su autoridad local o con el minorista cual es el procedimiento de reciclado más conveniente.



Por medio de la presente, Avenzo Global Tech S.L. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva CE. La copia completa de la Declaración de Conformidad para este producto puede obtenerse a través de nuestra página web www.avenzo.biz.