

avenzo



Manual de usuario

AV-SP3006

Altavoz Bluetooth

Por favor, lea con atención este manual antes de manejar el dispositivo. Consérvelo para referencias futuras.

Estimado Cliente:

Gracias por haber comprado nuestro altavoz Bluetooth AV-SP3006. Antes de usar este dispositivo, lea detenidamente el manual de usuario para manejarlo de manera adecuada.

Instrucciones de seguridad

No deje a los niños jugar con el dispositivo. (Las piezas pequeñas pueden causar asfixia).

No limpie el altavoz con productos químicos, limpiadores, detergentes fuertes, etc.

No deje el altavoz en lugares donde haya temperaturas altas, ya que acortarán la vida útil del producto y dañarán la batería y la carcasa de plástico.

No está permitido desmontar y modificar el altavoz; en caso de hacerlo, la garantía quedará anulada.

Si no lo utiliza durante un periodo de tiempo prolongado, cargue la batería del altavoz antes de utilizarlo.

Tecnología inalámbrica Bluetooth

Gracias a la tecnología inalámbrica Bluetooth, podrá crear conexiones entre dispositivos compatibles. La distancia existente entre los mismos no deberá superar los 10 m (33 pies aproximadamente). La conexión podría verse interferida por la presencia de paredes, dispositivos electrónicos, etc.

Instrucciones generales

Ha adquirido un altavoz bluetooth true wireless. Gracias a su tecnología, si adquiere otro altavoz Avenzo AV-SP3006, podrá sincronizarlos entre ellos para emitir el audio desde su smartphone a ambos altavoces de manera simultánea, obteniendo un sonido estéreo.



Altavoz waterproof:

Ha adquirido un altavoz resistente a las salpicaduras con nivel IPX4. Por favor, cierre la tapa trasera correctamente para una correcta protección contra salpicaduras. Esto permite usar el altavoz en entornos como piscina o playa, pero sin sumergir el altavoz.

No debe sumergir el altavoz en agua, ya que dejaría de funcionar e invalidaría su garantía.

Descripción del producto


1. Anterior / Volumen -
2. Botón Play/Pause
3. Siguiente / Volumen +
4. Puerto Micro USB Carga
5. Ranura Micro SD
6. Interruptor On/Off Indicador LED
7. Indicador LED (dentro del altavoz)



Pulsación larga (BT/SD)
Bajar Volumen



Pulsación corta (BT/SD)
Canción anterior



Pulsación larga (BT/SD)
Subir Volumen

Pulsación corta (BT/SD)
Siguiente Canción



Encender/apagar el altavoz Bluetooth

Use el interruptor 6 para apagar o encender el altavoz

Emparejamiento Bluetooth

1. Mantenga una separación de no más de 1 metro entre el altavoz y el teléfono móvil.
2. Encienda el altavoz. El indicador LED debe parpadear color azul y rojo lo que indica que está listo para su emparejamiento.
3. Active la función de Bluetooth del teléfono móvil (o del dispositivo que desee conectar). El dispositivo Bluetooth debe buscar y encontrar el dispositivo con el nombre "AV-SP3006".
4. Seleccione "AV-SP3006" y el altavoz se conectará automáticamente con el teléfono (en algunos teléfonos móviles es necesario introducir el código PIN "0000" como contraseña).

Si el emparejamiento se efectúa correctamente, el altavoz entrará en modo de espera y el indicador LED se apagará.

Nota: Si el emparejamiento no se hiciera correctamente, repita los pasos anteriores para volver a emparejar el teléfono móvil con el altavoz. Tras efectuar el emparejamiento por primera vez, el altavoz volverá a conectarse automáticamente con el dispositivo al que se conectó por última vez (teléfono móvil o cualquier otro tipo de dispositivo).

Aceptar o rechazar llamadas entrantes con el altavoz Bluetooth

1. Cuando entra una llamada telefónica, puede responderla pulsando el Botón 2 una vez.
2. Cuando finaliza la llamada, puede colgar pulsando el Botón 2 una vez. Si la persona con quien habla cuelga antes, no es necesario pulsar el botón.

Ajuste del volumen

Pulse y mantenga pulsado los botones "Volumen+" o "Volumen-" para ajustar el volumen cuando esté llamando o escuchando música. También puede ajustar el volumen en el dispositivo emparejado (si admite esta función). Cuando el volumen llegue al nivel máximo escuchará "bip".

Escuchar música

Conecte el altavoz a un reproductor de música que admita el modo A2DP Bluetooth para escuchar música. Para emparejar el dispositivo, siga los pasos anteriores.

La música se pondrá en pausa cuando entre una llamada y se reanudará cuando la llamada haya finalizado.

Seleccione la música desde el dispositivo conectado y pulse el botón Play/Pause para reproducirla (o pulse botón de reproducción del dispositivo). Para poner en pausa o reanudar la música, pulse el botón Play/Pause una vez.

Puede pulsar brevemente "Volumen+" o "Volumen-" para seleccionar la "siguiente canción" o la "canción anterior".

Micro SD

Puede reproducir música desde una tarjeta de memoria Micro SD formateada en FAT32.

El altavoz admite unidades o tarjetas de memoria hasta 32GB.

Los archivos soportados son MP3 y WAV. Puede ubicarlos en carpetas. La reproducción se efectuará en orden alfabético de carpetas.

Al introducir una tarjeta de memoria, el altavoz pasará a modo reproducción, cancelando la conexión Bluetooth con su smartphone y comenzando automáticamente la reproducción.

Cuando extraiga la tarjeta de memoria, el altavoz volverá al modo Bluetooth.

Cuando vuelva a introducir la tarjeta de memoria la reproducción seguirá por donde se quedó la última vez.

Puede pulsar brevemente "Volumen+" o "Volumen-" para seleccionar la "siguiente canción" o la "canción anterior".

Modo TWS

Si dispone de dos altavoces Avenzo AV-SP3006 podrá conectarlos mediante Bluetooth con la conexión True Wireless. De esta manera un altavoz será el canal izquierdo y otro altavoz el canal derecho para escuchar música en estéreo. Puede separar ambos altavoces un máximo de 10m.

Para efectuar la conexión, en primer lugar, debemos eliminar cualquier conexión que tengamos hecha previamente entre el altavoz y el smartphone. Vamos a la lista de dispositivos bluetooth y eliminamos la conexión con el altavoz AV-SP3006.

Apagamos el altavoz. Ahora encendemos ambos altavoces a la vez y debemos pulsar 3 veces el botón 2 en 1 altavoz.

Los altavoces se sincronizarán automáticamente.

Ahora procedemos a buscarlo desde nuestro móvil y conectamos de manera habitual.

Puede usar con normalidad los controles de volumen, reproducción o llamadas de manera habitual con cualquiera de los dos altavoces.

Los altavoces se emparejarán automáticamente entre ellos cada vez que los encienda, sin necesidad de repetir este procedimiento de nuevo.

Carga

Antes de usar el altavoz por primera vez, cárguelo por completo.

Conecte el cable de carga en la ranura micro-USB del altavoz y el otro extremo en una ranura USB del PC o un cargador USB. El indicador LED se iluminará en color rojo mientras se carguen el altavoz. Cuando esté completamente cargado, el indicador LED se apagará. El altavoz debe permanecer apagado mientras se cargue.



Si en el futuro necesita deshacerse de este producto, tenga en cuenta que los dispositivos eléctricos no deben tirarse como si fueran desechos normales. Por favor, deposite este producto en contenedores de reciclaje o en zonas de reciclaje específicamente designadas. Compruebe con sus autoridades locales o su vendedor minorista cuál es el mejor proceso de reciclaje.



Avenzo Global Tech S.L. certifica que este producto cumple con los requisitos esenciales, así como con cualquier otra normativa vigente o requerida por el reglamento CE. La Declaración de conformidad completa de este producto puede encontrarse en nuestra página web: www.avenzo.biz