




Báscula de viaje AV522

Por favor lea detenidamente este manual antes de utilizar el equipo. Guarde el mismo para futuras consultas.



Especificaciones

Cero / tara

Indicador de batería baja / sobrecarga

Pantalla LCD con dígitos de 9 mm

Peso máximo: 50 kgs/ 110 lb

Divisiones: 50 gr / 0,1 lb

Alimentación: 1 pila litio 3 V [CR2032]

Peso en kgs / lb

Pesar sus maletas

Pase la correa a través de la asa de la maleta, y fíjela en el anillo triangular.

Presione el botón para encender la balanza. Se escucha un "bip".

Si la pantalla no indica cero, presione el botón para reiniciar la balanza.

Levante delicadamente la balanza. Asegúrese de que la balanza este en posición horizontal. La pantalla LCD indica el peso de la maleta. Espere hasta que la lectura se fije y que el peso se estabilice; esto tarda entre 2 y 3 segundos. La balanza indicará el peso 2 minutos antes de apagarse automáticamente.

Cuando la lectura ha finalizado, puede presionar el botón para poner la balanza a cero (tara) y empezar otro pesaje.


Para el segundo pesaje, la pantalla parpadeará 3 veces y se fijará, se escucharán 2 "bips".

Puede apagar la balanza presionando 3 segundos en el botón, o esperar que se apague automáticamente tras dos minutos de inactividad.

Cambiar las unidades

Cuando la balanza está apagada, presione en el botón durante 3 segundos. La pantalla indicará cero y la unidad de peso va a parpadear. Presione el botón para seleccionar la unidad de peso (kgs o lb). Espere 3 segundos para que la unidad de peso se guarde.

Indicadores



1: Batería baja. Reemplace la pila.

2: Sobrecarga. Quite la maleta para no dañar la balanza. El peso máximo es 50 kgs.


Alimentación

La balanza está alimentada por una pila de litio 3 V (CR2032). Antes del primer uso, abra la tapa con un destornillador, y quite el plástico de protección.

Reemplazar la pila

La pantalla LCD indica « Lo » cuando la batería es baja. Reemplace la pila tal como indicado:

- Quite la tapa con un destornillador.
- Presione la parte trasera de la pila en la esquina A y ésta se sacará de la tapa.
- Para instalar una pila nueva, se tiene que insertar una pila CR2032 en los ganchos B y C y presionarla hasta que se enganche en la tapa. Respete las polaridades (un símbolo + está indicado en la tapa).
- Inserte la tapa en la balanza y atornille la tapa.



Cuidado y mantenimiento

Limpie la balanza con un trapo ligeramente húmedo. No lo sumerja en agua u otros líquidos, y no lo limpie con productos químicos u abrasivos.

Para asegurar una lectura precisa, no use esta balanza cerca de campos magnéticos. Conserve este aparato lejos del alcance de los niños, no es un juguete.



Si en el futuro necesita en cualquier momento desechar este producto, por favor tenga en cuenta que los productos eléctricos no deben ser tirados junto con la basura normal de su hogar. Por favor deposite este producto en los contenedores de reciclado o acuda a los "puntos limpios" de su localidad para proceder a su reciclado. Compruebe con su autoridad local o con el minorista cual es el procedimiento de reciclado más conveniente.



Por medio de la presente, Avenzo Global Tech S.L. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva CE. La copia completa de la Declaración de Conformidad para este producto puede obtenerse a través de nuestra página web www.avenzo.biz.