

AVENZO ➤



Manual de usuario

AV693

Altavoz Bluetooth con luz LED

Por favor, lea con atención este manual antes de manejar el dispositivo. Consérvelo para referencias futuras.

Estimado Cliente:

Gracias por haber comprado nuestro altavoz Bluetooth con luz LED AV693. Antes de usar este dispositivo, lea detenidamente el manual de usuario para manejarlo de manera adecuada.

Instrucciones de seguridad

No moje el altavoz ni lo exponga a la lluvia, la humedad ni a cualquier otro líquido. De lo contrario, el altavoz podría dañarse. Si el altavoz está húmedo, no lo utilice hasta que esté completamente seco.

No limpie el altavoz con químicos fuertes, limpiadores, detergentes, etc.

No utilice el altavoz en lugares con polvo y suciedad, ya que las partes desmontables y los componentes electrónicos podrían dañarse.

No deje el altavoz en lugares donde haya temperaturas altas, ya que acortarán la vida útil del producto y dañarán la batería y la carcasa de plástico.

No almacene el altavoz en lugares donde haya temperaturas bajas, ya que cuando el altavoz alcance la temperatura normal, la humedad de las partes internas dañará los componentes internos.

No está permitido desmontar ni modificar el altavoz; en caso de hacerlo, la garantía quedará anulada.

Si no lo ha utilizado durante un periodo de tiempo prolongado, cargue la batería del altavoz antes de utilizarlo.

Este altavoz utiliza una batería recargable integrada que no puede extraerse. Para evitar dañar el altavoz, no extraiga la batería.


Tecnología inalámbrica Bluetooth



Gracias a la tecnología inalámbrica Bluetooth, podrá crear conexiones entre dispositivos compatibles. La distancia existente entre los mismos no deberá superar los 10 m (33 pies aproximadamente). La conexión podría verse interferida por la presencia de paredes, dispositivos electrónicos, etc.









Características principales

1. Altavoz Bluetooth
2. Función manos libres
3. Interfaz de entrada de audio jack de 3,5 mm
4. Potencia de salida: 5W * 1
5. Respuesta de frecuencia: 20Hz-20kHz
6. Consumo máx. de potencia: 1W
7. Alimentación eléctrica: batería de litio recargable integrada de 2200 mAh
8. Carga mediante fuente de alimentación externa USB DC 5V (no incluida)
9. Tiempo de carga: 3,5-4 horas aprox.
10. Tiempo de reproducción de música: hasta 4 horas
11. Tiempo de iluminación nocturna: hasta 6 horas
12. Indicador LED Bluetooth/entrada de línea e indicador de carga
13. Resistencia al agua IPX4

Descripción del producto



N.º	Modo actual	Función activada	Botón	Operación	Indicador
1	Apagado	Encendido		Pulsación larga durante 2 segundos	El indicador de estado está ENCENDIDO (ON)
2	Encendido	Apagado		Pulsación larga durante 5 segundos	El indicador de estado está APAGADO (OFF)
3	Encendido	Emparejamiento Bluetooth		Emparejado manualmente	El indicador de estado azul parpadea rápidamente
4	Encendido	Bluetooth emparejado satisfactoriamente		Emparejado automáticamente	El indicador de estado azul parpadea lentamente
5	Encendido	Remarcación		Pulsación doble dos veces	
6	Modo llamada	Responder llamada entrante		Pulsación breve una vez	
7	Modo llamada	Rechazar llamada entrante		Pulsación larga	

8	Modo conversación	Finalizar llamada		Pulsación breve una vez	
9	Modo Bluetooth	Más volumen		Pulsación larga	
10	Modo Bluetooth	Menos volumen		Pulsación larga	
11	Modo Bluetooth	Canción anterior		Pulsación breve una vez	
12	Modo Bluetooth	Canción siguiente		Pulsación breve una vez	
13	Modo Bluetooth	Pausar/reproducir/silenciar		Pulsación breve	
14	Cualquier modo	Carga en curso			El indicador rojo de carga está ENCENDIDO (ON)
15	Cualquier modo	Batería llena			El indicador rojo de carga está APAGADO (OFF) y cambia al verde
16	Modo Bluetooth	Entrada de audio		El cable de audio está enchufado en la entrada de audio	El indicador de estado verde está ENCENDIDO (ON)
17	Modo audio	Modo Bluetooth		Desenchufar el cable de audio	El indicador de estado azul está ENCENDIDO (ON)
18	Cualquier modo	Luz nocturna ON/OFF		Pulsación breve	
19	Modo encendido	Regulador de intensidad de luz		Pulsación larga	El brillo aumenta o disminuye

Bluetooth

- Haga una pulsación larga en el botón Multifunción durante 2 segundos para ENCENDER el altavoz Bluetooth; el indicador azul está ENCENDIDO. No enchufe el cable de audio en el jack de entrada de línea.
- Active la función de Bluetooth del teléfono móvil (o del dispositivo que desee conectar). El dispositivo Bluetooth debe buscar y encontrar el dispositivo con el nombre "Avenzo AV693".
- Seleccione "Avenzo AV693" y el altavoz se conectará automáticamente con el teléfono (en algunos teléfonos móviles es necesario introducir "0000" como contraseña). Cuando el emparejamiento y la conexión se hayan producido satisfactoriamente, podrá oír un tono y el indicador de estado parpadeará lentamente.
- Cuando la conexión entre el móvil y el altavoz tenga éxito y cuando el altavoz esté reproduciendo música, cuando reciba una llamada entrante, la música se detendrá y podrá responder la llamada mediante una

pulsación breve del botón Multifunción. Mediante una pulsación larga en los botones Volumen + y Volumen - podrá ajustar el volumen de su conversación. Mediante una pulsación breve en el botón Multifunción podrá colgar y el altavoz reproducirá de nuevo automáticamente la música.

Para rechazar una llamada entrante, haga una pulsación larga en el botón Multifunción durante 2 segundos. Para remarcar el mismo número, haga una pulsación breve dos veces en el botón Multifunción.

5. Si no se ha logrado concluir satisfactoriamente el proceso de emparejamiento, repita los pasos indicados para intentarlo de nuevo.

Entrada de línea

1. Inserte un extremo del cable de audio de 3,5 mm en el jack de entrada de línea del altavoz y conecte el otro extremo a un reproductor MP3, a un teléfono móvil o a cualquier otro dispositivo de audio. El indicador verde está ENCENDIDO

2. Haga una pulsación larga en los botones Volumen + y Volumen - para ajustar el volumen. Cuando el altavoz llegue a su volumen máximo, oirá un sonido "du du du".

3. Cuando use conexiones con jack de entrada de línea, el botón Multifunción no funcionará. En estos casos, controle la música mediante el dispositivo conectado.

4. Tire del cable de audio para desconectar del altavoz el dispositivo conectado. El altavoz cambiará de nuevo al modo Bluetooth y el indicador de estado azul parpadeará de nuevo. El altavoz se emparejará automáticamente con el último dispositivo conectado.

Carga

Este altavoz utiliza una batería recargable integrada que no puede extraerse. Para evitar dañar el altavoz, no extraiga la batería.

Conecte el cable USB en el puerto de carga del altavoz y conecte el otro extremo en un cargador de puerto USB o en otro dispositivo de carga. El proceso de carga comenzará y el indicador rojo de energía estará encendido. Cuando el altavoz esté cargado por completo, el indicador rojo se apagará y el verde se encenderá.

Luz nocturna

Este altavoz Bluetooth tiene una función de luz nocturna (luz LED). Pulse brevemente el botón Luz ON/OFF (ENCENDIDA/APAGADA) para encender y apagar la luz LED y/o haga una pulsación larga en dicho botón para ajustar la función de regulación de intensidad de la luz.

Resolución de problemas

Problema	Solución
La reproducción Bluetooth se detiene y se oye un sonido	Batería baja, proceda a cargar el altavoz
El altavoz no se enciende	
Reproducción intermitente de la música en modo Bluetooth	Intente resolver el problema acercando el dispositivo Bluetooth al altavoz. Compruebe si hay paredes, metales u otros materiales que puedan interferir con la conexión Bluetooth, ya que esta es una tecnología de radiofrecuencia sensible a los objetos que se encuentran entre el dispositivo al que se ha conectado el altavoz.
Su dispositivo no consigue emparejarse con el altavoz Bluetooth	Batería baja, proceda a cargar el altavoz
	Acerque el dispositivo Bluetooth al altavoz.
	Apague y reinicie el altavoz y el dispositivo
	Asegúrese de que el altavoz esté en modo Bluetooth / Compruebe

	que la función de búsqueda de Bluetooth del teléfono móvil esté encendida (ON) / Compruebe el menú del dispositivo con Bluetooth y elimine/haga que el teléfono móvil olvide la conexión con el altavoz. Después, vuelva a conectar el altavoz con el dispositivo siguiendo las instrucciones del manual de usuario.
	El nombre del dispositivo Bluetooth no es correcto: asegúrese de que su dispositivo esté conectado con "Avenzo AV693"
La función de llamada no funciona	Realice de nuevo el emparejamiento siguiendo los pasos del manual de usuario. Compruebe la configuración del teléfono móvil (consulte el manual del móvil)
Fallo de botón	Batería baja, proceda a cargar el altavoz Encienda y reinicie el altavoz
Sonido bajo	Pulse el botón Volumen + para ajustar el volumen.



Si en el futuro necesita deshacerse de este producto, tenga en cuenta que los dispositivos eléctricos no deben tirarse como si fueran desechos normales. Por favor, deposite este producto en contenedores de reciclaje o en zonas de reciclaje específicamente designadas. Compruebe con sus autoridades locales o su vendedor minorista cuál es el mejor proceso de reciclaje.



Avenzo Global Tech S.L. certifica que este producto cumple con los requisitos esenciales, así como con cualquier otra normativa vigente o requerida por el reglamento CE. La Declaración de conformidad completa de este producto puede encontrarse en nuestra página web: www.avenzo.biz.