

AVENZO ➤



Manuel d'utilisation

AV-TW5010

Écouteurs Bluetooth True Wireless avec Power Bank

Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser l'appareil. Conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté nos écouteurs Bluetooth AV-TW5010. Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation afin de l'utiliser correctement.

Consignes de sécurité

Une utilisation avec un volume trop élevé pendant une période prolongée peut endommager votre audition.

Ne laissez pas les enfants jouer avec cet appareil (les petites pièces présentent un risque d'étouffement).

Ne pas nettoyer les écouteurs à l'aide de produits chimiques, des produits nettoyants, des détergents et autres produits toxiques.

Ne pas utiliser les écouteurs dans un endroit où la température est trop élevée. Celle-ci diminuerait la durée de vie de l'appareil et endommagerait la batterie ainsi que le boîtier en plastique. Ne pas stocker les écouteurs dans un endroit où la température est basse, car à son retour à température ambiante, de l'humidité se sera formée dans les composants internes qui pourrait les endommager.

Il n'est pas permis de démonter ni de modifier les composants de l'appareil auquel cas le droit à la garantie serait alors perdu.


Si l'utilisation n'est pas fréquente, nous vous recommandons de charger les écouteurs et la Power Bank tous les deux mois afin de prolonger la durée de vie de la batterie.


Instructions générales

Vous avez acheté des écouteurs sans fil Bluetooth True Wireless. Grâce à sa technologie, un des écouteurs se connecte à votre smartphone, et l'autre se connecte sans fil à celui-ci.

Présentation du produit

1. Indicateur de charge sur l'oreillette gauche
2. Indicateur de batterie de la banque d'alimentation
3. Indicateur de charge sur l'écouteur droit
4. Port de charge USB
5. Microphone
6. Indicateur d'état LED
7. Bouton multifonction
8. Microphone
9. Broches de chargement





Méthode d'activation, de couplage et d'arrêt

Pour activer ou désactiver les écouteurs, vous devez suivre cette procédure :

Méthode d'activation : Sortez les deux écouteurs de la banque d'alimentation.

Une oreillette clignote en blanc et vert et l'autre clignote en vert et entre en mode de couplage.

Si nous les avons déjà synchronisés avec le mobile, les écouteurs se connecteront directement au smartphone.

Vous pouvez également allumer manuellement l'oreillette en appuyant sur le bouton 7 des deux oreillettes pendant 3 secondes.

Couplage : Lors de la première utilisation de l'appareil, nous devons l'associer à notre smartphone. Cette procédure devra être répétée chaque fois que vous souhaitez connecter les écouteurs à un nouvel appareil. Pour allumer les écouteurs, nous suivons la procédure décrite dans le manuel. Les écouteurs clignoteront en blanc et vert, puis se connecteront les uns aux autres.

Depuis votre smartphone, recherchez « AV-TW5010 » dans la liste des périphériques Bluetooth et connectez-vous.

Lorsque les écouteurs sont connectés avec votre téléphone portable, l'indicateur LED s'éteindra et vous entendrez un bip dans les deux écouteurs.

Une fois connecté à votre smartphone, vous n'aurez plus à répéter le processus.

Méthode d'arrêt : Pour éteindre les écouteurs, insérez-les dans le chargeur.

Vous pouvez également éteindre manuellement l'oreillette en appuyant sur le bouton 7 de l'une des oreillettes pendant 5 secondes.

Accepter ou rejeter les appels entrants avec les écouteurs Bluetooth :

Nous pouvons recevoir des appels tout en utilisant les écouteurs Avenzo AV-TW5010.

Pour accepter l'appel, appuyez sur le bouton 7 deux fois de l'un des écouteurs.

Vous pouvez parler normalement, en utilisant les microphones intégrés dans les écouteurs.

Pour terminer l'appel, appuyez deux fois sur le bouton 7 de l'un des écouteurs.

Pour rejeter un appel, appuyez plusieurs secondes sur le bouton 7 de l'un des écouteurs.

Assistant vocal :

Les écouteurs Avenzo AV-TW5010 sont dotés de la Fonction Assistant vocal. Vous pouvez l'activer en appuyant 3 fois sur le bouton multifonction de l'écouteur gauche. Ensuite vous

pourrez donner l'ordre que vous souhaitez au microphone de vos écouteurs. En activant l'assistant vocal, vous pouvez donner des indications à votre smartphone, gérer votre musique, demander des informations, etc. Consultez les sites Web de Google et d'Apple pour plus d'informations.

Cette Fonction est uniquement disponible sur les smartphones Android compatibles et sur les appareils Apple disposant du service Siri. Avenzo n'est pas responsable des problèmes éventuels liés à l'utilisation de ce service tiers.

Détecteur d'oreilles :

Vous pouvez activer ou désactiver le détecteur d'oreille en appuyant sur le bouton de l'écouteur droit pendant 3 secondes et en le relâchant. Le détecteur d'oreille met la musique en pause lorsqu'il détecte que vous retirez un ou les deux écouteurs de votre oreille, et reprend lorsque vous les remettez en place.

Par défaut, il sera activé. Lorsqu'il est activé, vous entendez " Ear sensor ON". Lorsqu'il est désactivé, vous entendez "Ear sensor OFF".

Veuillez noter que la sensibilité de cette Fonction dépend du positionnement correct de l'écouteur. Nous recommandons de retirer les deux écouteurs en même temps pour un fonctionnement correct et pour mettre la musique en pause.

Utilisation du Power Bank :

La banque d'alimentation des écouteurs AV-TW5010 dispose d'une batterie interne. Pour recharger les écouteurs, vous devez les insérer correctement dans le chargeur, en faisant correspondre les broches de chargement des écouteurs et du chargeur.

Lorsque les écouteurs rechargent, ils s'éteignent et se déconnectent de votre smartphone. Les voyants LED blancs des écouteurs s'allumeront, indiquant que la charge est en cours. Lorsqu'un écouteur est complètement chargé, son voyant s'éteint.

Vous pouvez contrôler le niveau de charge des écouteurs sur l'écran via l'indicateur de batterie sur chaque oreillette.

Pour charger la banque d'alimentation, connectez le câble Fourni à un chargeur USB ou à une autre source d'alimentation.

L'indicateur LED indique le pourcentage de batterie restant. Lorsque celle-ci est en batterie faible les numéros clignoteront, et lorsqu'elle est chargée le pourcentage sera de 100%.



Si à l'avenir, vous devez jeter ce produit, veuillez noter que les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les poubelles normales. Veuillez placer ce produit dans les poubelles de recyclage ou rendez-vous dans des zones de recyclage désignées. Vérifiez auprès des autorités locales ou de votre revendeur quelle est la meilleure méthode de recyclage.



Avenzo Global Tech S.L. certifie que ce produit respecte les exigences essentielles et autres règlements CE applicables ou requis. La copie complète de la Déclaration de conformité de ce produit peut être obtenue sur notre site Web www.avenzo.biz.