avenzo

Manual de instrucciones

AV624

Auriculares Bluetooth

Por favor lea detenidamente este manual antes de utilizar el equipo. Guarde el mismo para futuras consultas.

Estimado cliente:
Gracias por comprar nuestros auriculares AV624. Antes de utilizar este dispositivo, por favor lea el manual del usuario cuidadosamente con el fin de operarlo correctamente.

Tecnología inalámbrica Bluetooth
Con la tecnología Bluetooth inalámbrica puede crear conexiones entre dispositivos compatibles. La distancia entre ellos no debe superar los 10 metros. La conexión se puede ver afectada por interferencias con paredes, otros dispositivos electrónicos u de otro tipo.

Instrucciones de seguridad
El uso a volúmenes altos durante un período prolongado de tiempo puede dañar su audición.
Por favor, mantenga el auricular seco y no lo utilice con lluvia, humedad o cerca de cualquier otro líquido. Los líquidos dañarán los auriculares. Si el auricular está mojado, por favor utilícelo cuando esté completamente seco.
No limpie el auricular con productos químicos fuertes, limpiadores, detergente, etc.
Por favor, no use el auricular en lugares polvorientos y sucios; se podrían dañar las piezas desmontables y los componentes electrónicos.
No coloque el auricular en lugares con alta temperatura; las altas temperaturas acortarán la vida útil del auricular y pueden provocar daños en la batería y en la las partes de plástico.
No guarde el auricular en lugares con bajas temperaturas, cuando la temperatura del auricular vuelva a temperatura normal, la condensación provocará humedad en las partes internas y dañará los componentes electrónicos.
Desmontar o modificar el auricular no está permitido y anulará la garantía.
Si no se utiliza en mucho tiempo, antes de usarlo, por favor cargue el auricular.

Descripción general de los auriculares Bluetooth



Carga

Este auricular utiliza una batería integrada recargable no desmontable. Con el fin de evitar daños en el producto, por favor no intente retirar la batería.
1. Antes de cargar, asegúrese de que el auricular está apagado.
2. Conecte el cable USB en el puerto de carga de auriculares; conecte el otro lado del cable USB en el cargador USB u otro dispositivo de carga. La carga comenzará y la luz roja se quedará encendida.
3. El tiempo de carga de los auriculares es de aproximadamente 1,5 a 2 horas. La luz azul se encenderá o la luz roja se apagará después de que se ha completado la carga.

Modo emparejamiento

Mantenga pulsado el botón MF hasta que las luz azul brilla fijamente.

Modo de reconexión

Mantenga pulsado el botón MF hasta que la luz azul parpadea.

Apagar

Mantenga pulsado el botón MF hasta que la luz azul parpadea, el auricular se apagará.

Conexión Bluetooth

1. Mantenga la distancia entre el auricular y el teléfono móvil dentro de 1 metro.
2. Encender el auricular y asegúrese de que está en modo de emparejamiento (luz azul brilla fijamente).
3. Active la función Bluetooth de su teléfono móvil (u otro dispositivo que desea conectar). El dispositivo Bluetooth debe buscar y encontrar el nombre del dispositivo " Avenzo AV624 "
4. Seleccione "Avenzo AV624" y el auricular se conectará automáticamente con el teléfono (algunos teléfonos móviles que necesitan introducir el código PIN "0000" como contraseña).
Nota: Por lo general, hay un máximo de 60 segundos para emparejar el auricular con el teléfono móvil o el auricular se apagará automáticamente. Si la vinculación no se realiza con éxito, vuelva a emparejar el teléfono móvil con el auricular repitiendo los pasos anteriores.

Desconecte los auriculares con el teléfono

- Apagar los auriculares.
- Desactive la función Bluetooth en su teléfono móvil.
- Aleje el auricular del teléfono móvil (mas de 20m / 60ft).

Volver a conectar un auricular emparejado

1. Mantenga la distancia entre el auricular y el teléfono móvil dentro de 1 metro.
2. Encienda el auricular. Active la función de búsqueda de Bluetooth en su teléfono móvil u otro dispositivo que desea conectar.
3. El auricular volverá a conectarse automáticamente con el último dispositivo conectado (teléfono móvil u otro dispositivo).

Seleccionar idioma

1. Encienda el auricular
2. Pulse el botón MF y Volumen - una vez al mismo tiempo y podrá cambiar el idioma de las indicaciones por voz. Puede elegir entre inglés, chino, español y francés. Siga las instrucciones de la guía por voz para seleccionar el idioma deseado.

Contestar una llamada
La luz azul parpadea rápidamente cada 4 segundos cuando hay una llamada entrante. Pulse el botón MF una vez para contestar la llamada o utilice su teléfono móvil para contestar.

Finalizar una llamada
Pulse el botón MF una vez o utilice su teléfono móvil para finalizar la llamada.

Rechazar una llamada
Cuando hay una llamada entrante, el auricular emitirá un sonido, mantenga presionado el botón MF alrededor de 2 segundos y suéltelo o utilice su teléfono móvil para rechazar la llamada.

Llamada en espera (el teléfono móvil debe ser compatible con esta función)
Cuando el teléfono 1 está en conversación y hay una llamada entrante de teléfono 2, pulse el botón MF alrededor de 2 segundos. Puede responder a la llamada de teléfono 2 y mantener en espera la conversación de teléfono 1.

Re-llamada
Pulse dos veces el botón MF.

Control por voz (el teléfono móvil necesita soportar esta función)
Mantenga pulsado el botón MF durante 2 segundos, luego suéltelo.

Silenciar
Silencio activado: Mantenga pulsado el botón Volumen-.
Silencio desactivado: Mantenga pulsado el botón Volumen +.

Compartir audio
Conecte el auricular y el teléfono a través de Bluetooth y después conecte los auriculares a otros auriculares mediante un cable audio para compartir la música.

Bluetooth receiver
Conecte el auricular y el teléfono móvil a través de Bluetooth y después de conecte los auriculares al amplificador mediante un cable audio para reproducir de música de forma inalámbrica.

Línea de entrada (Line In)
Conecte el auricular y el teléfono móvil a través del cable audio (en este modo, los auriculares no soportan la función de llamada / manos libres).

Ecualizador (disponible en el modo Bluetooth solamente)
Al reproducir música, presione Volumen + y Volumen – una vez simultáneamente.

Reproducir música / pausa, ajuste de volumen, selección de música
Reproducir o pausar la música: presione el interruptor redondo (rueda).
Pista anterior: Presione hacia arriba el interruptor redondo (rueda).
Tema siguiente: Presione hacia abajo el interruptor redondo (rueda).
Subir el volumen: Pulse Volumen + una vez.
Bajar el volumen: Pulse Volumen- una vez.

Solución de problemas

Pregunta / Problema	Solución
El auricular no se puede vincular con el teléfono móvil	Asegúrese de que el auricular está en modo de asociación o el modo de reconexión / Compruebe si la función de búsqueda de Bluetooth de su teléfono móvil esta activada / Entre en el menú Bluetooth del dispositivo móvil y borre (olvidar) los auriculares y vuelva a conectar el auricular de nuevo.
Los auriculares no se pueden encender	Compruebe el estado de la batería de los auriculares y la recárguela si es necesario.
¿Puedo cambiar la batería de los auriculares?	No, este auricular utiliza una batería de polímero de litio incorporada no desmontable.
¿Puedo utilizar auriculares mientras conduzco?	Por razones de seguridad, no puede utilizar los auriculares durante la conducción.
Desconexión del auricular con el teléfono móvil (dentro de 10 metros).	Compruebe si hay paredes, metales u otros materiales que puedan interferir con la conexión Bluetooth (Bluetooth es una tecnología de radio que es sensible a los objetos situados entre los auriculares y el dispositivo conectado).
No se puede escuchar sonido del ordenador o teléfono móvil	Compruebe si el canal de salida del su ordenador es Dispositivo de Audio Bluetooth y que el Bluetooth soporta el perfil A2DP. Compruebe el volumen de los auriculares y de su teléfono móvil / ordenador.
No se puede escuchar sonido desde una aplicación	Compruebe la fuente de transmisión de audio está activada y reproduciendo / Compruebe que el dispositivo es compatible con el perfil A2DP / Pruebe con otra aplicación o con otra canción / Compruebe el volumen del dispositivo Bluetooth / Acerque el dispositivo a los auriculares (10 metros máx.) / Aleje el dispositivo y los auriculares de cualquier otro dispositivo que pueda causar interferencias (otros dispositivos Bluetooth, teléfonos inalámbricos, hornos microondas o routers de red inalámbrica)/ Reduzca el número de aplicaciones que se ejecutan en el equipo / La calidad de audio también se puede mejorar desconectando el Wi-Fi del dispositivo.
No se puede utilizar el auricular para controlar el volumen o seleccionar una canción en la APP de su teléfono móvil	Las configuraciones de las APP pueden ser variadas y algunas funciones de las APP no pueden controlarse con los auriculares.
No se puede cargar el auricular	Asegúrese de que ambos extremos del cable USB están bien conectados. Si utiliza una toma de corriente, asegúrese de que la fuente de alimentación está conectado correctamente y que la toma funciona. Si utiliza un ordenador, asegúrese de que está conectado al puerto USB y de que este tiene corriente. Desconecte y vuelva a conectar el

	cable de carga USB.

Si en el futuro necesita en cualquier momento desechar este producto, por favor tenga en cuenta que los productos eléctricos no deben ser tirados junto con la basura normal de su hogar. Por favor deposite este producto en los contenedores de reciclado o acuda a los ´´puntos limpios´´ de su localidad para proceder a su reciclado. Compruebe con su autoridad local o con el minorista cual es el procedimiento de reciclado más conveniente.

Por medio de la presente, Avenzo Global Tech S.L. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva CE. La copia completa de la Declaración de Conformidad para este producto puede obtenerse a través de nuestra página web www.avenzo.biz.